

3D「サイドバイサイド」の設定

TVの3D放送や一部ブルーレイソフトで採用されている「サイドバイサイド」、それを楽しむための設定方法です。

注)「サイドバイサイド」から通常映像に戻った時には、設定を必ず「オート」に戻してください。



2011/06/CSC

サイドバイサイドの設定手順

①映像が「サイドバイサイド」(横に同じような画面が2つ並んでいる)になっている事を確認。



②リモコンの「MENU」を押す



③メニュー画面が出たことを確認

メニューが出ていない時にはもう一度リモコンの「MENU」を押す

④リモコンの十字キーでメニューの「入力信号」を選び、「ENTER」を押す




⑤リモコンの十字キーで「HDMI」を選び、「ENTER」を押す




p1

⑥リモコンの十字キーで「3Dフォーマット」を選び、「ENTER」を押す



⑦リモコンの十字キーで「Side by Side」を選び、「ENTER」を押す



以上で設定完了です、メガネをかけて3Dをお楽しみください。



メニューを消すには、

*リモコンの「戻る」を何回か押します。押すごとに一枚ずつメニューが消えます

p2

サイドバイサイドから通常へ戻す場合の手順

①映像が不自然に二重になっている場合。



②リモコンの「MENU」を押す



③メニュー画面が出たことを確認

メニューが出ていない時にはもう一度リモコンの「メニュー」を押す

④リモコンの十字キーでメニューの「入力信号」を選び、「ENTER」を押す




⑤リモコンの十字キーで「HDMI」を選び、「ENTER」を押す




p3

⑥リモコンの十字キーで「3Dフォーマット」を選び、「ENTER」を押す



⑦リモコンの十字キーで「オート」を選び、「ENTER」を押す



以上で設定完了です、通常の画面に戻ったはずですが、



メニューを消すには、

*リモコンの「BACK」を何回か押します。押すごとに一枚ずつメニューが消えます

p 4